HILARK

Tépőzáras szalagok kábelek és hosszabbítók összefogásához — használati útmutató

Használat előtt feltétlenül ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval és a GPSR dokumentummal.

FIGYELEM

- Ne használja a szalagot fogantyúként kábel vagy hosszabbító szállítására, illetve felfüggesztésére — elszakadhat vagy kioldódhat, a leeső eszköz pedig sérülést okozhat vagy károsodhat.
- Ne húzza meg a szalagot túl szorosan a vezeték körül — a túlzott nyomás károsíthatja a szigetelést vagy a kábelen belüli ereket.
- Ne tekerje a szalagot a hálózatra csatlakoztatott, feszültség alatt álló kábelre, ha a szigetelés sérült vagy gyanús — előbb ellenőrizze a vezeték állapotát.
- A szalag nem helyettesíti a kábelek szakszerű védelmét nagy forgalmú helyeken (pl. a padlón, átjárókban) — ott kábelvédő burkolat szükséges.
- Ne használjon sérült tépőzáras szalagot.
- Ne terhelje túl a szalagot, és ne használja kábel vagy hosszabbító emelésére, illetve felfüggesztésére.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol — a szalag záródó hurka fulladás- vagy fojtásveszélyt jelenthet, ha nyak vagy végtag köré kerül.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a termékkel, illetve a szalagot vagy levágott darabjait a szájukba vegyék.
- Ne használja nyílt láng vagy magas hőmérséklet közelében.
- Kerülje az érintkezést a tépőzár horgos rétegének éles peremével — bőrhorzsolást okozhat.
- Ne módosítsa a tépőzáras szalag szerkezetét.

A szalag teljes egészében tépőzáras anyagból készült. Egyik végén fűzőlyuk (szem) található, amelyen a szalag másik, szabad végét átfűzve hurok keletkezik, amely körbefogja a kábelt vagy a hosszabbítót.

A. A szalag előkészítése és rögzítése

1	**Készítse elő a kábelt és válassza ki a szalagot** Rendezze el a kábelt vagy a hosszabbítót úgy, ahogyan össze kívánja fogni — pl. tároláshoz hurokba tekerve vagy több vezetékből álló kötegben. A szalag hosszát a tekercs vastagságához igazítsa: a túl rövid nem éri körbe, a túl hosszú sok laza anyagot hagy a rátekeréshez. Terítse ki a szalagot úgy, hogy a lyukas (szemes) vég szabadon maradjon.
2	**Tekerje a szalagot a kábel köré** Fűzze a szalagot a kábel alá, és tekerje körbe úgy, hogy mindkét vég ugyanarra az oldalra kerüljön. A tépőzáras felületnek kifelé kell néznie, hogy később önmagához tudjon tapadni.
3	**Fűzze át a szabad véget a lyukon** Fogja meg a szalag lyuk nélküli végét, és fűzze át a másik végén lévő szemen. Így csatszerű, szorító hurok keletkezik, amely körbefogja a kábelt.
4	**Húzza meg a szalagot** Húzza meg a szabad véget, hogy a hurok megfeszüljön a kábel körül — annyira, hogy a köteg stabil legyen, de ne annyira, hogy a vezeték szigetelése összenyomódjon vagy megsérüljön.
5	**Tekerje rá és zárja a tépőzárat** Tekerje a szalag megmaradt, kilógó részét a már összefogott köteg köré (vagy vissza önmagára), és nyomja rá, hogy a tépőzár rétegei összetapadjanak. Ez megakadályozza a szalag önmagától való kioldódását.
6	**Ellenőrizze a rögzítést** Húzza meg óvatosan a kábelt és a szalagot, hogy meggyőződjön a kötés tartásáról. Ha javítani szeretne az elrendezésen, nyissa ki a tépőzárat, igazítsa meg a kábelt, és tekerje fel újra. Gyakorlati szabály: a szalagnak legalább egyszer körbe kell érnie a kábeltekercset, és még kb. 5–10 cm tartalékot kell hagynia a rátekeréshez és a záráshoz.

B. A szalagok tisztítása

7	**Por, szálak vagy haj eltávolítása** Ha a tépőzár porral, szálakkal vagy hajjal szennyeződik, tisztítsa meg kefével (pl. régi fogkefével) vagy csipesszel, óvatosan kihúzva a szennyeződést a horgok közül.
8	**Finom szálak eltávolítása** Egy darab ragasztószalagot is többször rányomhat és lehúzhat a tépőzár felületéről — jól összegyűjti a finom szálakat.
9	**Enyhe szennyeződés** Az enyhén szennyezett szalagok nedves ruhával áttörölhetők; újbóli használat vagy eltárolás előtt várja meg, amíg teljesen megszáradnak.
10	**A szalagok mosása és szárítása** Kerülje a szalagok mosógépben történő mosását, és ne mossa őket más ruhaneművel együtt — a tépőzár rátapadhat a textíliákra és károsíthatja azokat. Ha mégis mosni kell őket, tegye ezt kézzel, zárt tépőzárral. Ne használjon erős mosószert vagy oldószert — ezek gyengíthetik a ragasztót vagy a szalag anyagát. Alaposan öblítse ki, és szobahőmérsékleten szárítsa. Ne szárítsa szárítógépben. Ne vasalja. Sérülés esetén cserélje újra.

C. Tárolás és ártalmatlanítás

11	**Tárolási feltételek** A szalagokat száraz helyen, −5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol — a tépőzár idővel veszít tapadásából a magas hőmérséklet és az UV sugárzás hatására. Védje a közvetlen napsugárzástól, a nedvességtől és a vegyszerektől.
12	**Védje a szennyeződéstől** A szalagokat zárt tépőzárral (önmagukhoz tapasztva) tárolja — így elkerülhető, hogy por, szálak és haj gyűljön a tépőzáras felületen, ami gyengíti a tapadást. Tartsa őket távol más textíliáktól, például polártól vagy frottírtörülközőtől — a tépőzár szívesen rátapad ezekre, károsíthatja őket, szálaik pedig beszennyezik a tépőzárat.

13	**Védje a deformálódástól** Ne tárolja a szalagokat maradandó deformációt okozó módon. Kerülje az olyan helyen való tárolást, ahol a szalagok erősen meghajolhatnak vagy hosszabb ideig összenyomódhatnak — ez gyengítheti az anyagot a hajlat helyén.
14	**Ártalmatlanítás és újrahasznosítás** A termék nem alkalmas a szokásos kommunális újrahasznosításra. Használatának befejeztével a megfelelő textilhulladék-gyűjtőhelyen kell leadni. Az Európai Unióban a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírások szerint járjon el.

D. Műszaki adatok

A szalag anyaga	Poliészter / nejlon (teljes egészében textiltermék, fém alkatrészek nélkül)
Tárolási hőmérséklet-tartomány	−5 °C és +30 °C között
UV-állóság	Korlátozott — óvja a közvetlen napfénytől
Névleges hosszak	21 cm / 30 cm / 50 cm

Hilark tépőzáras szalagok használati útmutatója, 2. sz., 2026.09.02. · **Gyártó:** Hilark Sp. z o.o., ul. Powstańców 127/28, 31-670 Kraków, Lengyelország · sales@hilark.eu